

RouterBOARD 3011 series

The RB3011 comes preconfigured and ready to use, but we recommend you to set up a password to secure your device. Follow these steps for basic configuration:

First use

1. Connect your Internet cable to port ETH1, and local network PCs to ports 2-10
2. Set your computer IP configuration to *automatic* (DHCP)
3. Default IP address from the local network is 192.168.88.1, open this address in your web browser to start configuration. The username is admin and there is no password

Powering

The device accepts powering from either the power jack, or from the ETH1 port:

- Direct-input power jack (5.5 mm outside and 2 mm inside diameter, female, pin positive plug) accepts 14-30 V DC (overvoltage protection starts at 30 V)
- ETH1 port accepts 14-30 V DC input (at the board, higher voltage needed to compensate for power loss on long cables) from non-standard (passive) Power over Ethernet injectors. The board does not work with IEEE802.3af compliant 48 V power injectors
- A 110/220 V PSU is included

Extension slots and ports

- Ten 10/100/1000 (Gigabit) Ethernet ports (Auto MDI/X)
- One DC power jack
- SFP port for a 1.25 Gb SFP module (module not included)
- The ETH10 port supports PoE output, with auto detection feature. This means you can connect laptops and other non-PoE devices without damaging them. The PoE on ETH10 outputs approximately 2 V below input voltage, and supports up to 0.7 A (So provided 24 V PSU will provide 22 V, 0.7 A output to the ETH10 PoE port)

Software features

The RB3011 is powered by an ARM architecture CPU which gives it much improved performance, but as of RouterOS v6.35 does not support the "User Manager" feature. User Manager is planned to be supported from RouterOS v7.

Buttons and jumpers

To use the reset button, hold it and then turn on the device, while still holding the button.

- Release the button when green LED starts flashing, to reset RouterOS configuration. To not load backup bootloader, you can start holding the button after power is already applied
- Release the button after LED is no longer flashing (~20 seconds) to cause device to look for Netinstall servers (required for reinstalling RouterOS over network). You can also release the button at the time, when the device has appeared in the Netinstall utility device list

Regardless of the above option used, the system will load the backup RouterBOOT loader if the button is pressed before power is applied to the device. Useful for RouterBOOT debugging and recovery.

Operating system support

The device supports RouterOS software with the version number at or above what is indicated in the RouterOS menu `/system resource`. The device can also boot SwOS. Other operating systems have not been tested.



CE declaration of conformity

Full Declaration of Conformity (DoC) may be obtained by visiting our product page on <https://mikrotik.com>

[EN] English	Hereby, MIKROTIKLS SIA declares that this RouterBOARD is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EC.
[BG] Bulgarian	С настоящето, MIKROTIKLS SIA декларира, че RouterBOARD е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 2014/53/EC.
[CZ] Czech	MIKROTIKLS SIA tímto prohlašuje, že RouterBOARD splňuje základní požadavky a všechna příslušná ustanovení Směrnice 2014/53/ES.
[DK] Danish	Undertegnede MIKROTIKLS SIA erklærer herved, at følgende udstyr RouterBOARD overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 2014/53/EF.
[DE] German	Hiermit erkläre MIKROTIKLS SIA dass sich das Gerät RouterBOARD in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EG befindet.
[EE] Estonian	Käesolevaga kinnitab MIKROTIKLS SIA seadme RouterBOARD vastavust direktiivi 2014/53/EU põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
[GR] Greek	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ MIKROTIKLS SIA ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ RouterBOARD ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/53/ΕΚ
[ES] Spanish	Por la presente, MIKROTIKLS SIA declara que este RouterBOARD cumple con los requisitos esenciales y otras exigencias relevantes de la Directiva 2014/53/EC.
[IT] Italian	Con la presente MIKROTIKLS SIA dichiara che questo RouterBOARD è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 2014/53/CE.
[LV] Latvian	Ar šo MIKROTIKLS SIA deklarē, ka RouterBOARD atbilst Direktīvas 2014/53/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
[LT] Lithuanian	Šiuo MIKROTIKLS SIA deklaruoja, kad šis RouterBOARD atitinka esminius reikalavimus ir kitas 2014/53/EB Direktyvos nuostatas
[HU] Hungarian	A MIKROTIKLS SIA ezzenel kijelenti, hogy a RouterBOARD típusú berendezés teljesíti az alapvető követelményeket és más 2014/53/EK irányelvben meghatározott vonatkozó rendelkezéseket.
[NL] Dutch	Hierbij verklaart MIKROTIKLS SIA dat het toestel RouterBOARD in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EG.
[PL] Polish	Niniejszym MIKROTIKLS SIA deklaruje że RouterBOARD jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi właściwymi postanowieniami Dyrektywy 2014/53/EC.
[PT] Portuguese	Eu, MIKROTIKLS SIA declaro que o RouterBOARD cumpre os requisitos essenciais e outras provisões relevantes da Directiva 2014/53/EC.
[RO] Romanian	Prin prezenta, MIKROTIKLS SIA declară că aparatul RouterBOARD este în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte prevederi pertinente ale Directivei 2014/53/CE.
[SK] Slovak	MIKROTIKLS SIA týmto vyhlasuje, že RouterBOARD splňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 2014/53/ES.
[SI] Slovenian	MIKROTIKLS SIA izjavlja, da je ta RouterBOARD v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive 2014/53/ES.
[FI] Finish	MIKROTIKLS SIA vakuuttaa täten että RouterBOARD tyyppinen laite on direktiivin 2014/53/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
[SE] Swedish	Härmed intygar MIKROTIKLS SIA att denna RouterBOARD är i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 2014/53/EG.
[NO] Norwegian	MIKROTIKLS SIA Erklærer herved at RouterBOARD er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 2014/53/EF.

EN. Instruction manual: Connect the power adapter to turn on the device. Open 192.168.88.1 in your web browser, to configure it. More information on <http://mt.lv/help> **BG. Инструкции:** Свържете адаптера на захранване, за да включите устройството. Отворете 192.168.88.1 в уеб браузър, за да настроите продукта. Повече информация в <http://mt.lv/help> **CZ. Návod k použití:** Připojte napájecí adaptér k zapnutí přístroje. Otevřete 192.168.88.1 ve webovém prohlížeči pro konfiguraci produktu. Více informací najdete v <http://mt.lv/help> **DK. Instruktionsbog:** Tilslut strømadapteren for at tænde for enheden. Åbn 192.168.88.1 i en webbrowser til at konfigurere produktet. Mere information i <http://mt.lv/help> **FR. Mode d'emploi:** Connectez l'adaptateur d'alimentation pour allumer l'appareil. Ouvrez 192.168.88.1 dans un navigateur Web pour configurer le produit. Plus d'informations dans <http://mt.lv/help> **DE. Bedienungsanleitung:** Verbinden Sie das Netzteil, um das Gerät einzuschalten. Öffnen Sie 192.168.88.1 in einem Web-Browser, um das Produkt zu konfigurieren. Weitere Informationen im <http://mt.lv/help> **EE. Kasutusjuhend:** Ühendage toiteadapter seadme sisselülitamiseks. Avatud 192.168.88.1 in veebilehitseja seadistada toodet. Rohkem teavet <http://mt.lv/help> **ES. Manual de instrucciones:** Conecte el adaptador de alimentación para encender la unidad. Abra 192.168.88.1 en un navegador web para configurar el producto. Más información en <http://mt.lv/help> **IT. Manuale di istruzioni:** Collegare l'adattatore di alimentazione per accendere l'unità. Aprire 192.168.88.1 in un browser Web per configurare il prodotto. Maggiori informazioni in <http://mt.lv/help> **LV. Lietošanas instrukcija:** Pievienojiet Strāvas adapteri, lai ieslēgtu ierīci. Atvērt 192.168.88.1 ar interneta pārlūku, lai konfigurētu produktu. Plašāka informācija <http://mt.lv/help> **LT. Naudojimosi instrukcija:** Prijunkite maitinimo adapterį įjunkite įrenginį. Į interneto naršyklę 192.168.88.1 Atidarykite galite konfigūruoti gaminį. Daugiau informacijos rasite <http://mt.lv/help> **HU. Használati útmutató:** Csatlakoztassa a hálózati adaptert a készülék bekapcsolásához. Megnyitása 192.168.88.1 egy webböngészőben beállítani a termékét. Több információ <http://mt.lv/help> **NL. Handleiding:** Sluit voedingsadapter aan op het apparaat in te schakelen. Open 192.168.88.1 in een webbrowser om het product te configureren. Meer informatie in <http://mt.lv/help> **PL. Instrukcja obsługi:** Podłącz adapter zasilania, aby włączyć urządzenie. Otwórz 192.168.88.1 w przeglądarce internetowej, aby skonfigurować urządzenie. Więcej informacji w <http://mt.lv/help> **PT. Manual de instruções:** Conecte o adaptador de alimentação para ligar o aparelho. Abra 192.168.88.1 em um navegador da web para configurar o produto. Mais informações em <http://mt.lv/help> **RO. Instrucțiuni de utilizare:** Conectați adaptorul de alimentare pentru a porni aparatul. Deschide 192.168.88.1 într-un browser web pentru a configura produsul. Mai multe informații în <http://mt.lv/help> **SK. Návod na použitie:** Pripojte napájací adaptér k zapnutiu prístroja. Otvorte 192.168.88.1 vo webovom prehliadači pre konfiguráciu produktu. Viac informácií nájdete v <http://mt.lv/help> **SI. Navodila:** Priključite napajalnik za vklop naprave. Odprite 192.168.88.1 v spletnem brskalniku nastaviti izdelek. Več informacij v <http://mt.lv/help> **FI. Käyttöohje:** Kytke virtalähde päälle laitteen. Avaa 192.168.88.1 in selaimen määrättä tuotteen. Lisää tietoa <http://mt.lv/help> **SE. Instruktionsmanual:** Anslut nätadaptern för att slå på enheten. Öppna 192.168.88.1 i en webbläsare för att konfigurera produkten. Mer information på <http://mt.lv/help> **NO. Bruksanvisningen:** Koble strømadapteren for å slå på enheten. Åpne 192.168.88.1 i en nettleser for å konfigurere produktet. Mer informasjon på <http://mt.lv/help> **GR. Εγχειρίδιο οδηγιών:** Συνδέστε τον προσαρμογέα τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα. Ανοίξτε 192.168.88.1 σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web για να διαμορφώσετε το προϊόν. Περισσότερες πληροφορίες στο <http://mt.lv/help>